

80,00 мм

60,00 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WRM-58

БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОФОН

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ!

WALKER WRM-58 – это интеллектуальный беспроводной микрофон, обеспечивающий запись звука на профессиональном уровне. Микрофон работает по технологии "plug and play", устанавливать дополнительное приложение не требуется. Широкий спектр применения: микрофон можно использовать для онлайн-трансляции, съемки видеоблогов, записи интервью, видеообучения и других случаев. Беспроводной микрофон состоит из трех частей: микрофонный передатчик, приемник-ресивер и зарядный кейс.

ВНЕШНИЙ ВИД

Передатчик:

Кнопка питания

Индикатор статуса/уровня заряда

Ресивер:

Разъем Type-C для подключения ресивера

Индикатор функций

Кнопка выбора функций

Зарядный порт Type-C для телефона

Индикатор статуса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА И РЕСИВРА

Шаг 1.

Подключите ресивер к порту мобильного телефона, при этом индикатор ресивера начнет мигать.

Шаг 2.

Нажмите и удерживайте кнопку питания микрофонного передатчика. В процессе установки соединения индикатор передатчика начнет мигать синим.

Шаг 3.

При успешном соединении микрофона с телефоном индикатор ресивера постоянно светится синим. Беспроводной микрофон готов к использованию.

Обратите внимание!

При низком уровне заряда телефона можно подзарядить его, не прерывая трансляцию, с помощью зарядного порта для телефона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Шумоподавление – уменьшение нежелательных окружающих звуков для лучшей передачи речи.

Беззвучный режим – отключение записи звука микрофона.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Микрофонный передатчик

Функция	Что сделать?	Индикация
Включить/выключить	удерживайте кнопку питания 2 сек	загорается синим цветом/гаснет при отключении
Установка соединения	автоматически после включения	медленно мигает
Соединение установлено	автоматически после включения	горит синим светом
Стандартное звучание (без шумоподавления)	автоматически после включения	горит синим светом

Микрофонный передатчик

Функция	Что сделать?	Индикация
Включить/выключить	нажмите кнопку питания один раз	включено – горит зеленым светом выключено – синим
Беззвучный режим (вкл/выкл)	дважды нажмите кнопку питания	включено – мигает сине-зеленым светом выключено – перестает мигать
Зарядка	вставьте в зарядный кейс	в процессе зарядки – горит зеленым, полная зарядка – перестает гореть
Низкий уровень заряда	автоматически	мигает зеленым светом

Ресивер

Функция	Что сделать?	Индикация
Шумоподавление (вкл/выкл)	вставить/вынуть из порта Type-C	загорается синим цветом/гаснет при отключении
Установка соединения	автоматически после включения	медленно мигает
Соединение установлено	автоматически после включения	горит синим светом
Изменение голоса: 2 варианта	дважды нажмите на кнопку ресивера	низкий голос – мигнет синим один раз, высокий голос – дважды мигнет синим, стандартный голос – трижды мигнет синим.

Ресивер

Функция	Что сделать?	Индикация
Шумоподавление: 3 уровня	нажмите на кнопку ресивера один раз	1 уровень (низкий) – мигнет зеленым. 2 уровень (средний) – дважды мигнет зеленым. 3 уровень (высокий) – трижды мигнет зеленым.

Комплектация

Микрофонный передатчик – 2 шт
Ресивер с разъемом Type-C – 1 шт
Зарядный кейс – 1 шт
Переходник Type-C – для Lightning – 1 шт
Кабель Type-C для зарядки – 1 шт
Инструкция – 1 шт

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd. Адрес: Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

ИМПОРТЕР В РФ:

ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д. 10, часть офиса 231

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чип JL6976D
Ёмкость батареи кейса 250 мАч
Ёмкость батареи микрофона 60 мАч x2
Зарядный порт Type-C 5В - 1А
Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 20 кГц
Тип направленности всенаправленный
Протокол передачи 2.4 ГГц
Чувствительность микрофона -35 дБ
Время работы:
каждый микрофон до 5 ч
с зарядом от кейса до 11 ч

WALKER.RU

↓

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНСТРУКЦИИ

ВИДЕООБЗОРЫ

ПОДБОРКИ

RU

EAC

Произведено в Китае
Гарантийный срок: 12 месяцев