

78,00 мм

70,00 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

WALKER WTS-58



ВНЕШНИЙ ВИД

Кейс для зарядки

Индикатор наушника

Сенсорный датчик управления

Индикатор кейса

Контакт для зарядки

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Откройте крышку кейса для зарядки и достаньте наушники. Они автоматически включатся и синхронизируются между собой.

УСТАНОВКА BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЯ

Откройте крышку зарядного кейса (или достаньте наушники из него) и убедитесь, что наушники синхронизированы друг с другом. Включите функцию Bluetooth на устройстве, выберите наушники WTS-58 и дождитесь, когда соединение будет установлено.

Примечание:

1. Для стабильного Bluetooth-соединения расположите устройство и подключаемые к нему наушники в пределах 1 метра друг от друга.

2. Вы можете установить Bluetooth-соединение, открыв крышку зарядного кейса и не доставая наушники из него.

3. Левый и правый наушники должны быть синхронизированы друг с другом.

4. Не закрывайте крышку зарядного кейса в процессе установки Bluetooth-соединения.

5. Для корректной работы наушников необходим достаточный уровень заряда, восполните его при необходимости.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

1) Пауза/Продолжить воспроизведение – двойное касание бокового сенсора на любом из наушников.

2) Принять вызов – одно касание бокового сенсора на любом из наушников.

3) Завершить разговор – двойное касание бокового сенсора на любом из наушников.

4) Отменить входящий вызов – нажмите и удерживайте боковой сенсор на любом из наушников в течение 1,5 секунд.

5) Вызов голосового помощника – коснитесь и удерживайте боковой сенсор на левом наушнике в течение 2 секунд до активации голосового помощника.

6) Включить/выключить шумоподавление ANC – коснитесь и удерживайте боковой сенсор на правом наушнике в течение 2 секунд.

7) Переключить на предыдущую песню – двойное касание бокового сенсора на любом из наушников.

8) Переключить на следующую песню – тройное касание бокового сенсора на любом из наушников.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

При низком уровне заряда наушников будет регулярно раздаваться звуковой сигнал. Поместите наушники в зарядный кейс и закройте крышку, чтобы начать процесс зарядки. Время зарядки наушников составляет примерно 1 час.

ЗАРЯДКА КЕЙСА

Подсоедините зарядный кейс к источнику питания с помощью кабеля Type-C, разъем для кабеля находится в нижней части кейса. Время зарядки кейса составляет примерно 3 часа. При полном уровне заряда индикатор кейса (1) будет гореть оранжевым цветом.

После завершения зарядки кейса отключайте его от источника питания, чтобы избежать перезаряда.

Используйте для зарядки кейса зарядное устройство 5В. Зарядка от источника питания, превышающего рекомендуемые параметры, повлечет за собой повреждение наушников – в этом случае они не подлежат обмену/возврату по гарантии.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используйте средний уровень громкости наушников, чтобы избежать негативного воздействия на слух. Продолжительное использование наушников на высокой громкости может способствовать ухудшению и даже полной потере слуха.

Не используйте наушники в ситуациях, требующих повышенной концентрации Вашего внимания – вождение транспортного средства, переход через дорогу и др.

Не используйте наушники при неблагоприятных внешних условиях (например, повышенная влажность).

Не разбирайте и не модифицируйте наушники самостоятельно.

Обратите внимание! Не оставляйте надолго устройство в разряженном состоянии. Выход из строя аккумуляторной батареи в случае глубокого разряда по вине пользователя не является гарантийным!

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

1) Наушники не работают – проверьте заряд наушников. Полностью зарядите кейс перед использованием.

2) Устройство не может обнаружить наушники – поместите наушники в зарядный кейс, закройте его и достаньте наушники вновь. После этого попробуйте установить соединение вновь.

3) Наушники не синхронизируются друг с другом – выберите в настройках Bluetooth "забыть устройство" и отключите функцию Bluetooth. Верните наушники в зарядный кейс. Включите Bluetooth заново и достаньте наушники из зарядного кейса. Наушники автоматически синхронизируются друг с другом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наушники WALKER WTS-58 – 1 шт
Кабель Type-C для зарядки – 1 шт
Инструкция – 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	5.4
Чип	BT5726E (ANC)
Чувствительность наушников	107 дБ
Диапазон частот	20 Гц – 20 кГц
Динамик	13 мм, 32 Ом
Емкость аккумуляторов:	
-наушники	35 мАч*2
-кейс	320 мАч
Зарядный порт	Type-C
Влагозащита	IPX4

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Shenzhen Baixin Electronics Co., Ltd.
Адрес: Китай, 25C, D Blog, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District Shenzhen, 518031

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул, д. 10, часть офиса 231

walker.ru

Произведено в Китае
Гарантийный срок: 12 месяцев